

# kemvit

PUHTAUS  
JONKA  
TUNNET



2 min kontaktaika



## KW Desinfection

LIFE  CLEAN



Käyttökohteet/työmenetelmät

Patentoitu ja täysin dokumentoitu pintadesinfektioaine.

### Käyttötarkoitus

KW Desinfection on tehokas desinfektioaine itiöitä, moniresistentejä bakteereja, viruksia ja sieniä vastaan.

### Ominaisuudet

Kellertävä, miedosti kloorille tuoksuva neste

### Sisältää

Klooridioksidiseos

200 ppm ClO<sub>2</sub>

pH käyttöliuoksessa n. 2

Käyttövalmis, ei varoitusmerkintöjä

### Käyttöohje

- Poista kaikki näkyvä lika ja puhdista pinta pesuaineliuksella. Huuhtele puhtaalla vedellä.
- Levitä KW Desinfection pinnalle. Levitä aine suoraan pinnalle tai käyttäen sillä kostutettua siivouspyyhettä tai spraypulloa. Varmista, että pinta on hyvin sekä kauttaaltaan käsitelty KW Desinfection aineella. Vaikutusaika: 2 minuuttia.
- Pyhi tai huuhtele vedellä, mikäli et ole varma materiaalin sopivuudesta KW Desinfectionille.
- Pinnan säännöllinen peruspuhdistus on suositeltavaa.
- Merkitse tuotteen avauspäivä etikettiin. Avatun tuotteen käyttöaika 4 viikkoa. Sulje pakkaus aina käytön jälkeen.
- KW Desinfection ei ole vaaraksi terveydelle tai ympäristölle.

Ainoastaan ammattikäyttöön.

### Hyödyt

- 2 minuuttia kontaktaika
- Yksi tuote kaikkien pintojen desinfiointiin
- Kliinisesti testattu, EN-standardein hyväksytty
- Hyvä puhdistusteho
- Tehoa biofilmiin
- Ympäristöystävällinen – pieni annostus
- Miellyttävä työskennellä – mieto tuoksu
- Ei riskiä resistenssin kehittymiselle

### Säilyvyys/varastointi

Katso voimassaolo pakkauksesta.

Säilytä viileässä ja auringonvalolta suojattuna. Säily huonelämpötilassa ja alkuperäispakkauksessa 9 kk.

Säily viileässä (alle 8°C) 12 kk valmistuspäivästä.

Avattu pakkaus: 4 viikkoa avaamis päivästä. Säilytettävä ainoastaan alkuperäispakkauksessa.

### Tuotekoodit

180981

### Pakkaukoot

6 x 1 L

### Jätteiden käsittely

Tyhjät muovipakkaukset voidaan hävittää polttamalla, kuljetuspakkaukset joko polttamalla tai pahvinkeräykseen.

### Varastointi

Säilytetään huoneenlämmössä.

### Valmistusmaa

Suomi