

Kostutusohjeet putkipyyhkeille

Tuote		Nesteen määrä putkipyyhke / dl	
		Nihkeä	Kostea
Putkipyyhke mikrokuitu lila	33 cm	0,2	0,35
”	45 cm	0,3	0,5
”	55 cm	0,4	0,65
”	85 cm	6	*
”	105 cm	0,75	*
”	125 cm	0,9	*
Putkipyyhke mikro/polyest.	33 cm	0,6	0,9
”	45 cm	0,8	1,3
”	55 cm	0,9	1,5
”	85 cm	1,4	2,5
”	105 cm	1,8	3
”	125 cm	2	4

Ohje:

Tee putkipyyhkeistä mieluummin liian kuivia kuin märkiä.
Kostutuspullolla voi tarvittaessa lisätä kosteutta tahrakohtiin.

Kostutus:

Mittaa sankoon tarvitsemasi määrä puhdistusaineliuosta, puolet astian pohjalle ja puolet putkipyyhkeiden päälle.

Taita putkipyyhkeet keskeltä ja laita sankoon pitkä sivu alaspäin.

Kosteus tastaantuu n. 15 minuutissa.

Konepesu max 95 °C, poista irtoroskat ennen pesua. Rumpukuivaus sallittu.

Huom!

Kostutusmäärät ovat viitteellisiä.

Nestemäärä on mitattu linkouksen jälkeen.